



STEALTH™ PIVOT

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

IMPORTANT
LIRE AVANT UTILISATION

PLATFORM COMPATIBILITY







- Windows 10/11 - via USB Transmitter and USB Cable
- Android Smart Devices - Via Bluetooth®
- Xbox Series X|S & Xbox One - via USB cable

COMPATIBILITÉ DE PLATEFORME

- Windows 10/11 - via émetteur USB et câble USB
- Android Smart Devices - Via Bluetooth®
- Xbox Series X|S & Xbox One - via câble USB

CONTENTS & PRODUCT TOUR

CONTENU DE LA BOÎTE & DÉCOUVERTE DU PRODUIT



EN

- A** Adjustable trigger locks
- B** USB cable port
- C** Command display
- D** Guide button with connection LED – Press [2s] = power on, [6s] = power off
- E** Quick slide dial
- F** Input focus button
- G** Headset port
- H** Pivot Module A
- I** Pivot Module B
- J** Mappable action buttons
- K** Pivot Module lock switches
- L** Wireless transmitter
- M** Transmitter connection LED and pairing button
- N** 3m USB-C to USB-A cable

DE

- A** Einstellbare Trigger-Arretierungen
- B** USB-C-Kabelanschluss
- C** Befehlsanzeige
- D** Guide-Taste Drücken [2 Sek.] = Einschalten, [6 s] = Ausschalten
- E** Verbindung LED
- F** Eingangsfokus-Taste
- G** Headset-Anschluss.
- H** Schwenkbares Modul A
- I** Schwenkbares Modul B
- J** Zuordnungsfähige Aktionstasten
- K** Arretierungsschalter für schwenkbare Module
- L** Kabelloser Sender
- M** Senderverbindungs-LED und Kopplungstaste
- N** 3 m USB-C- auf USB-A-Kabel

FR

- A** Verrouillages de gâchette réglables
- B** Port de câble USB-C
- C** Command display
- D** Bouton de guide - Appuyer [2 s] = mise sous tension, [6s] = mise hors tension
- E** LED de connexion
- F** Bouton de mise au point en entrée
- G** Port pour casque
- H** Module pivotant A
- I** Module pivotant B
- J** Boutons d'action assignables
- K** Boutons de verrouillage du module pivotant
- L** Récepteur sans fil
- M** Led de connexion de l'émetteur et bouton d'appariage
- N** Câble USB-C vers USB-A de 3 m

KO

- A** 조정 가능한 트리거 락
- B** USB-C 케이블 단자
- C** 커맨드 디스플레이
- D** 가이드 버튼 - 누르기(2초) = 전원 켜기, (6초) = 전원 끄기
- E** 연결 LED
- F** 입력 집중 버튼
- G** 헤드셋 단자
- H** 피보트 모듈 A
- I** 피보트 모듈 B
- J** 매핑 가능한 액션 버튼
- K** 피보트 모듈 락 스위치
- L** 무선 트랜스미터
- M** 트랜스미터 연결 LED와 페어링 버튼
- N** 3m USB-C ~ USB-A 케이블


ES

- A** Bloqueos de gatillo ajustables
- B** Puerto para cable USB-C
- C** Pantalla de control
- D** Botón de guía - Pulsar [2 s] = encendido, [6s] = apagado
- E** LED de conexión
- F** Botón de selección de entrada
- G** Puerto para auriculares
- H** Módulo pivotante A
- I** Módulo pivotante B
- J** Botones de acción reasignables
- K** Bloqueadores de módulos pivotantes
- L** Transmisor inalámbrico
- M** LED de conexión del transmisor y botón de emparejamiento
- N** Cable USB-C a USB-A de 3 m

JP




- A** 調節可能なトリガーロック
- B** USB ケーブル端子
- C** コマンドディスプレイ
- D** ガイドボタン - 押す (2秒) = 電源オン、(6秒) = 電源オフ
- E** 接続 LED
- F** 入力フォーカスボタン
- G** ヘッドセット端子
- H** ビットモジュール A
- I** ビットモジュール B
- J** マッピング可能なアクションボタン
- K** ビットモジュールのロックスイッチ
- L** ワイヤレストランスミッター
- M** トランスミッター接続 LED とペアリングボタン
- N** USB-C to USB-A ケーブル 3m

SETUP FOR XBOX CONFIGURATION POUR XBOX



SETUP FOR PC CONFIGURATION POUR PC


- 3 Transmitter connection LED
Led de connexion de l'émetteur



CONTROLLER
POWER ON
MANETTE
ALLUMER







CONTROLLER
POWER OFF
MANETTE
ÉTEINDRE



- 5
- GAME AUDIO
 - MIC INPUT

PIVOT MODULES

MODULES PIVOTANTS



EN

Pivot modules can be rotated to suit the type of game you are playing.

- A** First, slide the lock switches to the rotate position. (🔄)
- B** Rotate the analog stick tops to sink them in to the pivot modules. **DO NOT PUSH OR PULL THE STICKS.**
To return the sticks to the extended position, rotate the tops again.
- C** Rotate the pivot modules to the preferred side.
- D** Finally, slide the lock switches back to the locked position. (🔒)

DE

Die schwenkbaren Module sind rotierbar zum Anpassen an die Art von Spiel, die du gerade spielst.

- A** Schiebe zuerst die Arretierungsschalter in die Rotier-Position. (🔄)
- B** Drehen Sie die Enden der Analogsticks, um sie in die Schwenkmodule einzusenken. **DRÜCKEN ODER ZIEHEN SIE DIE STICKS NICHT.**
Um die Sticks wieder in die ausgefahrenere Position zu bringen, drehen Sie die Enden erneut.
- C** Rotiere die schwenkbaren Module auf die gewünschte Seite.
- D** Schiebe schließlich die Arretierungsschalter zurück in die Arretier-Position. (🔒)

FR

Les modules pivotants peuvent être tournés selon le type de jeu auquel vous jouez.

- A** Tout d'abord, faites glisser les boutons de verrouillage dans la position de rotation. (🔄)
- B** Faites pivoter les extrémités des joysticks analogiques pour les enfoncer dans les modules de pivot. **NE PUSSEZ PAS ET NE TIREZ PAS LES JOYSTICKS.**
Pour remettre les joysticks en position étendue, faites pivoter à nouveau les extrémités.
- C** Faites tourner les modules pivotants du côté de votre choix.
- D** Enfin, faites glisser les boutons de verrouillage dans la position verrouillée. (🔒)

KO

피벗 모듈은 플레이하는 모든 유형의 게임에 맞게 회전할 수 있습니다.

- A** 우선 락 스위치를 회전 위치로 슬라이드하세요. (🔄)
- B** 아날로그 스틱 상단을 돌려 피벗 모듈에 꽂아 넣습니다. 스틱을 밀거나 당기지 마십시오. 스틱을 확장된 위치로 되돌리려면 상단을 다시 돌립니다.
- C** 피벗 모듈을 원하는 방향으로 회전하세요.
- D** 마지막으로 락 스위치를 다시 고정 위치로 슬라이드하세요. (🔒)

ES

Los módulos pivotantes se pueden girar para adaptarlos al tipo de juego que quieras.



- A** Primero, desliza los bloqueadores a la posición de rotación. (🔄)
- B** Gire las partes superiores de los joysticks analógicos para hundirlos en los módulos de pivote. **NO EMPUJE NI TIRE DE LOS STICKS.**
Para devolver los joysticks a la posición extendida, gire las partes superiores nuevamente.
- C** Gira los módulos pivotantes hacia el lado que prefieras.
- D** Por último, vuelve a deslizar los bloqueadores a la posición de bloqueo. (🔒)

JP

ピボットモジュールは、プレイするゲームのタイプに合わせて回転できます。

- A** まず、ロックスイッチを回転位置にスライドさせます。 (🔄)
- B** アナログスティックの上部を回転させてピボットモジュールに沈めます。スティックを押ししたり引いたりしないでください。スティックを伸ばした位置に戻すには、上部をもう一度回転させます。
- C** ピボットモジュールを好みに合わせて回転させます。
- D** 最後に、ロックスイッチをスライドさせてロック位置に戻します。 (🔒)

COMMAND DISPLAY DASHBOARD PANEL DE LA PANTALLA DE CONTROL



EN

Make quick adjustments via the dashboard.

Press **+** to switch focus to the Command Display.

- A** Profile -
- B** Profile +
- C** Cancel / Back
- D** Open main menu / Accept
- E** Main menu / social notification alert
- F** Active onboard profile slot
- G** Connection and power status

Press **+** to return focus to the game.

FR

Effectuez des ajustements rapides via le tableau de bord.

Appuyez sur **+** pour basculer vers le Command Display.

- A** Profil -
- B** Profil +
- C** Annuler / Retour
- D** Ouvrir le menu principal / Accepter
- E** Menu principal / Alerte de notification sur les réseaux sociaux
- F** Emplacement de profil intégré actif
- G** Statut de la connexion et de l'alimentation

Appuyez sur **+** pour retourner au jeu.

ES

Lleva a cabo ajustes rápidos a través del panel.

Pulsa **[+]** para cambiar la zona activa a la pantalla de control.

- | | |
|--|---|
| A Perfil - | E Menú principal/ Notificaciones de redes sociales |
| B Perfil + | F Ranura de perfil integrado activa |
| C Cancelar/Atrás | G Estado de la conexión y la alimentación |
| D Abrir menú principal/ Aceptar | |

Pulsa **[+]** para recuperar el juego como zona activa.

KO

대시보드를 통해 빠르게 설정하십시오.

[+] 버튼을 눌러 커맨드 디스플레이에 집중합니다.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A 프로필 - | E 메인 메뉴 / 소셜 알림 |
| B 프로필 + | F 활성화 온보드 프로필 슬롯 |
| C 취소 / 뒤로가기 | G 연결 및 전력 상태 |
| D 메인 메뉴 열기 / 확인 | |

[+] 버튼을 눌러 다시 게임에 집중합니다.

DE

Nimm schnelle Anpassungen über das Dashboard vor.

Drücke **[+]**, um den Fokus auf die Befehlsanzeige zu wechseln.

- | | |
|--|--|
| A Profil - | E Hauptmenü/Social-Media- Benachrichtigungen |
| B Profil + | F Aktiver On-Board-Profil-Steckplatz |
| C Abbrechen/Zurück | G Verbindungsstatus und Energiestatus |
| D Hauptmenü öffnen/Akzeptieren | |

Drücke **[+]**, um den Fokus wieder auf das Spiel zu richten.

JP

ダッシュボードで素早く調整が可能。


[+] を押すとコマンドディスプレイにフォーカスを切り替えます。

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| A プロフィール - | D メインメニューを開く / 承諾 |
| B プロフィール + | E メインメニュー / SNS 通知 |
| C キャンセル / 戻る | F アクティブオンボードプロフィール スロット |
| | G 接続と電源の状態 |

[+] を押すとフォーカスをゲームに戻します。

COMMAND DISPLAY MAIN MENU

MENU PRINCIPAL COMMAND DISPLAY



FR

Effectuez des ajustements approfondis via le menu principal. Appuyez sur **+** pour retourner au Command Display, puis appuyez sur **A** pour accéder au menu principal. De là, vous pouvez :

- Consulter les notifications récentes sur les réseaux sociaux
- Régler les paramètres audio pour tout casque connecté 3,5 mm
- Attribuer les boutons d'action assignables et configurer les options de sensibilité Pro-Aim
- Modifier la manière dont la croix directionnelle réagit entre les modes classique, stick analogique gauche ou stick analogique droit
- Attribuer les assignations du curseur d'ajustement rapide
- Configurer les options de connexion avancées pour accéder aux appareils intelligents Android et à l'appairage

Appuyez sur **+** pour retourner au jeu.

EN

Make in-depth adjustments via the main menu.

Press **+** to switch focus to the Command Display, then Press **A** to access the main menu. Here you can:

- View recent Social Notifications
- Adjust the audio settings of any connected 3.5mm headset
- Assign the mappable action buttons and configure Pro Aim sensitivity options
- Change how the D-Pad responds between classic, left stick or right stick
- Assign the quick slide adjustment dial mappings
- Configure the advanced connection options to access Android smart devices and App Link

Press **+** to return focus to the game.

ES

Lleva a cabo ajustes más precisos a través del menú principal.

Pulsa **+** para cambiar la zona activa a la Pantalla De Control y pulsa **A** para acceder al menú principal. Desde aquí puedes:

- Ver las notificaciones de redes sociales más recientes
- Ajustar el sonido de cualquier modelo de auriculares de 3,5 mm conectado
- Definir los botones de acción reasignables y configurar las opciones de sensibilidad de Pro-Aim
- Cambia la respuesta de la cruceta: clásica, stick izquierdo o stick derecho.
- Definir las asignaciones del control deslizante de ajuste rápido
- Configurar las opciones de conexión avanzadas para acceder a dispositivos inteligentes con Android y App Link

Pulsa **+** para recuperar el juego como zona activa.

DE

Mache grundlegende Anpassungen über das Hauptmenü.

Drücke **[+]** zum Fokus-Wechsel auf die Befehlsanzeige, und drücke dann **(A)** zum Zugreifen auf das Hauptmenü.

Hier kannst du Folgendes tun:

- Neue Social-Media-Benachrichtigungen ansehen
- Audio-Einstellungen für jedes angeschlossene 3,5-mm-Headset anpassen
- Zuweisbare Aktionstasten zuweisen und die Pro-Aim Empfindlichkeitseinstellungen anpassen
- Die Reaktion des Steuerkreuzes (D-Pad) einstellen zwischen „Klassisch“, „Linker Stick“ oder „Rechter Stick“
- Die Zuweisungen des Schiebereglers zur Schnellanpassung zuweisen
- Die fortgeschrittenen Verbindungsoptionen konfigurieren für Zugriff auf Android Smart-Geräte und App-Link

Drücke **[+]** zum Fokus-Wechsel auf das Spiel.

KO

메인 메뉴를 통해 세부적으로 설정하십시오.

[+] 버튼을 눌러 커맨드 디스플레이에 집중하고 다시 **(A)** 버튼을 눌러 메인 메뉴에 접근합니다.

다음이 가능합니다:

- 최근 소셜 알림 보기
- 연결된 모든 3.5mm 헤드셋의 오디오 설정 조정
- 매핑 가능한 액션 버튼 할당 및 Pro-Aim 민감도 옵션 설정
- 클래식, 왼쪽 스틱 또는 오른쪽 스틱 간 D-Pad 반응 방식을 변경합니다
- 빠른 조정 슬라이더 매핑 할당
- Android 스마트 장치 및 앱 링크에 접근하기 위한 고급 연결 옵션 설정

[+] 버튼을 눌러 다시 게임에 집중합니다.

JP

メインメニューで詳細な調整を行います。

[+] ボタンを押すとコマンドディスプレイにフォーカスを切り替え、もう一度 **(A)** ボタンを押すとメインメニューにアクセスします。

コントローラーで可能な操作：

- 直近の SNS 通知を表示する
- 接続された 3.5mm ヘッドセットのオーディオ設定を調整する
- マッピング可能なアクションボタンを割り当て、Pro-Aim の感度オプションを設定する
- 方向パッドの反応をクラシック、左スティック、右スティックから選んで変更する
- クイック調整スライダーのマッピングを割り当てる
- Android スマートデバイスとアプリリンクにアクセスするための高度な接続オプションを設定する

[+] ボタンを押すとゲームにフォーカスを戻します。

QUICK SLIDE DIAL MAPPING

ASSIGNATION DU CURSEUR D'AJUSTEMENT RAPIDE



EN

The left, right and press functions of the Quick Slide Dial can be mapped to different actions via the Command Display menu. This includes:

- Volume +
- Volume -
- Chat mix + *
- Chat mix - *
- Mic monitoring +
- Mic monitoring -
- Mic mute toggle
- EQ cycle
- Profile slot +
- Profile slot -

Press **[+]** to return focus to the game.

DE

Die Links-, Rechts- und Druckfunktionen des Quick Slide Dials können über das Command Display-Menü verschiedenen Aktionen zugeordnet werden. Dazu gehören:

- Lautstärke +
- Lautstärke -
- Chat-Mix + *
- Chat-Mix - *
- Mikrofon-Monitoring +
- Mikrofon-Monitoring -
- Mikrofon-Stummschaltung Ein/Aus
- EQ-Zyklus
- Profil-Steckplatz +
- Profil-Steckplatz -

Drücke **[+]** zum Fokus-Wechsel auf das Spiel.

JP

クイックスライドダイヤルの左、右、および押し機能は、コマンド表示メニューを介してさまざまなアクションにマッピングできます。これには次のものが含まれます。

- 音量+
- 音量-
- チャットミックス+*
- チャットミックス-*
- マイクモニタリング+
- マイクモニタリング-
- マイクミュートの切り替え
- EQサイクル
- プロフィールスロット+
- プロフィールスロット-

[+] ボタンを押すとゲームにフォーカスを戻します。

FR

Les fonctions gauche, droite et pression du Quick Slide Dial peuvent être associées à différentes actions via le menu d'affichage des commandes. Cela comprend :

- Volume +
- Volume -
- Audio du chat + *
- Audio du chat - *
- Retour du microphone +
- Retour du microphone -
- Interrupteur du micro
- Cycle égaliseur
- Emplacement de profil +
- Emplacement de profil -

Appuyez sur **[+]** pour retourner au jeu.

ES

Las funciones izquierda, derecha y pulsación del dial deslizante rápido se pueden asignar a diferentes acciones a través del menú de visualización de comandos. Esto incluye:

- Volumen +
- Volumen -
- Mezcla del chat + *
- Mezcla del chat - *
- Monitor del micrófono +
- Monitor del micrófono -
- Alternar silencio del micrófono
- Explorar los ajustes del ecualizador
- Ranura de perfil +
- Ranura de perfil -

Pulsa **[+]** para recuperar el juego como zona activa.

KO


퀵 슬라이드 다이얼의 왼쪽, 오른쪽 및 누르기 기능은 명령 디스플레이 메뉴를 통해 다양한 동작에 매핑할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 볼륨 +
- 볼륨 -
- 채팅 믹스 + *
- 채팅 믹스 - *
- 마이크 모니터링 +
- 마이크 모니터링 -
- 마이크 모니터링 -
- 마이크 모니터링 -
- 마이크 모니터링 -
- EQ 전환
- 프로필 슬롯 +
- 프로필 슬롯 -


[+] 버튼을 눌러 다시 게임에 집중합니다.

*Xbox only
*Xbox uniquement
*Solo para Xbox
*Nur für Xbox
*Xbox만 해당
*Xboxのみ


CONTROL CENTER 2



1



2



3



EN

Search for Stealth Pivot and Control Center 2 app on Microsoft Store, Play Store and App Store. Keep your controller up to date and customize performance settings on Xbox and Windows. Tune on board memory profiles and configure social notifications on Android and iOS.

- 1 Initiate App Link pairing from the Command Display main menu.
- 2 Launch the Control Center 2 app.
- 3 Pair to your mobile smart device.

DE

Suche nach der Stealth Pivot und Control Center 2-App in Microsoft store, play store und app store. Halte deinen Controller auf dem neuesten Stand und passe die Leistungseinstellungen auf Xbox und Windows an. Passe integrierte Speicherprofile an und konfiguriere Sozialnetzwerk-Mitteilungen auf Android und iOS.

- 1 Starte die App-Link-Kopplung über das Hauptmenü der Befehlsanzeige.
- 2 Starte die Control Center 2-App.
- 3 Kopple es mit deinem mobilen Smartgerät.

FR

Recherchez Stealth Pivot et l'application Control Center 2 sur le Microsoft store, le play store et l'app store. Gardez votre manette à jour et personnalisez les paramètres de performances sur Xbox et Windows. Ajustez les profils de mémoire intégrée et configurez les notifications sociales sur Android et iOS.

- 1 Lancez l'appariage de l'application à partir du menu principal Command Display.
- 2 Lancez l'application Control Center 2.
- 3 Apparez à votre appareil mobile.

KO

Microsoft store, play store, app store에서 Stealth Pivot 및 Control Center 2 앱을 찾아보세요. Xbox 및 Windows에서 컨트롤러를 최신으로 유지하고 성능 설정을 맞춤 설정하세요. 온보드 메모리 프로필을 설정하고 Android 및 iOS에서 소셜 알림을 설정하세요.

- 1 커맨드 디스플레이 메인 메뉴에서 앱 링크 페어링을 시작하세요.
- 2 Control Center 2 앱을 실행하세요.
- 3 모바일 스마트 기기과 페어링하세요.

ES

Busca las aplicaciones Stealth Pivot y Control Center 2 en Microsoft store, play store y app store. Mantén tu mando actualizado y personaliza los ajustes de rendimiento en Xbox y Windows. Ajusta los perfiles de memoria integrados y configura las notificaciones de redes sociales en Android y iOS.

- 1 Inicia el emparejamiento de la aplicación desde el menú principal de la pantalla de control.
- 2 Lanza la aplicación Control Center 2.
- 3 Empareja con tu dispositivo inteligente móvil.


JP

Microsoft store、play store、app storeで「Stealth Pivot」または「Control Center」を検索してください。コントローラーを最新の状態に保ち、XboxとWindowsでパフォーマンス設定をカスタマイズできます。AndroidとiOSで、オンボードメモリープロフィールの調整とSNS通知の設定を行えます。

- 1 コマンドディスプレイのメインメニューからアプリリンクのペアリングを開始できます。
- 2 Control Center 2 アプリを起動します。
- 3 お手持ちのモバイル スマートデバイスとペアリングできます。

CHARGING

CHARGEMENT



EN

When battery level is low, controller LEDs will flash red. Connect the USB cable to charge the controller whether it is turned on or off. The controller can be used while charging.

DE

Bei niedrigem Akkustand blinken die LEDs des Controllers rot. SchlieÙe das USB Kabel an, um den Controller aufzuladen, unabhängig davon, ob er gerade eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Der Controller kann während des Aufladens verwendet werden.

FR

Lorsque le niveau de batterie est faible, les LED de la manette clignoteront en rouge. Connectez le câble USB pour charger la manette, qu'elle soit allumée ou éteinte. La manette peut être utilisée pendant la charge.

KO

배터리 잔량이 낮으면 컨트롤러 LED가 붉게 빛납니다. 전원의 켜짐 및 꺼짐 여부와 상관 없이 USB 케이블을 연결해 컨트롤러를 충전합니다. 충전 중에도 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

ES

Cuando el nivel de la batería esté bajo, los LED del mando parpadearán en color rojo. Conecta el cable USB para cargar el mando tanto si está encendido como apagado. El mando se puede usar mientras se carga.

JP

バッテリー残量が少なくなると、コントローラーのLEDが赤く光ります。USBケーブルを接続すると、電源のオン/オフにかかわらずコントローラーを充電できます。コントローラーは充電中も使用できます。

Regulatory Compliance Statements for Stealth Pivot

Local Restrictions on Radio Usage

Caution: Due to the fact that the frequencies used by wireless devices may not yet be harmonized in all countries, these radio products are designed for use only in specific countries, and are not allowed to be operated in countries other than those of designated use. As a user of these products, you are responsible for ensuring that the products are used only in the countries for which they were intended and for verifying that they are configured with the correct selection of frequency and channel for the country of use. Any deviation from the permissible power and frequency settings for the country of use is an infringement of national law and may be punished as such.

To determine whether you are allowed to use your wireless network device in a specific country, please check to see if the radio type number that is printed on the identification label of your device is listed in the manufacturer's OEM Regulatory Guidance document at the following URL: <http://www.turtlebeach.com/homologation> or contact Turtle Beach directly.



Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

This section includes the following FCC statements for Stealth Pivot:

- Non-Modification Statement
- Class B Interference Statement
- RF Radiation Exposure & Hazard Warning

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The product is a low power device and its output power is lower than FCC SAR exemption level.

IMPORTANT NOTE: In the event that this condition cannot be met (for example certain laptop configurations or co-location with another transmitter), then the FCC authorization is no longer considered valid and the FCC ID cannot be used on the final product. In these circumstances, the OEM integrator will be responsible for re-evaluating the end product (including the transmitter) and obtaining a separate FCC authorization.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Radiation Exposure & Hazard Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF warning for Portable device

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Non-Modification Statement

Use only the supplied internal antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the Stealth Pivot and violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Please contact Turtle Beach for a list of approved 2.4 GHz antennas.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notices

This section includes the following ISED statements for Stealth Pivot:

- Class B Interference Statement
- RF Radiation Exposure & Hazard Warning

IC: 3879A-STHPT

Industry Canada statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference, and
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the USA/Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement

The product complies with Canada portable RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Exposition aux radiations RF & Mention de danger

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux radiations RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

This equipment may be operated in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Fair Trade Association. These countries, listed below, are referred to as The European Community throughout this document: AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM, ICELAND, LICHTENSTEIN, NORWAY, SWITZERLAND.

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:



declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



UKCA Conformity

Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)
Operating frequency range: 2402-2480MHz
Max power: 20dBm

This equipment meets the following conformance standards:

FCC PART15B
FCC47 CFR Part 15.2019TPCH(2021-2)
10 C.F.R. section 430.23(aa); Appendix Y to Subpart B of Part ENERGY STAR Draft Test Method for Computers, Rev. October 2019, California Code of Regulations, Title 20, Division 2, Chapter CPSIA/H.R. 4040 Sec.108, CPSIA/H.R. 4040 Sec.102, IEC EN 55032, EN55035
EN71-1, EN71-2, EN71-3
EN300328, 301489, 62479, EN62368
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 SVHC
Total Cadmium Content (Entry 23 of REACH Annex XVII)
IEC 62321-7-2
IEC 62321-8
IEC 62321-4
IEC62321-6
IEC62321-5
94/62/EC Toxic Elements in Packaging
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) (Entry 50 of REACH ANNEX XVII)
BPA (toy<3 or intended for place in the mouth)
IC R55-247 Issue 2 Feb.2017
Canada IC test for toy with IC (ICES-003)
NRCAN, Appendix Z to Subpart B of Part 430
AS/NZS CISPR 32
BS EN IEC62368-1
USB 2.0 Full Speed Test
Bluetooth Certification



Attention

Type-C output port is only used for data transmission, not for output on-board.

Attention

To avoid risk of fire, please just connect the product to an power supply of which output capability is less than 15W.

Portable device

Radiation Exposure Statement: The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment, and are safe for intended operation as described in this manual.

The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux radiations RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity: <http://www.turtlebeach.com/homologation>



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Voyetra Turtle Beach Inc. is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.

<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>



Points de collecte sur www.quefairedelesmedetsch.fr



TURTLE BEACH™



Any questions? Des questions?
www.turtlebeach.com/support

Please register your product to receive important updates.
Enregistrez votre produit pour recevoir les mises à jour importantes.

www.turtlebeach.com/productregistration

Warranty information:

Concernant la garantie, visitez :

For warranty information and service, please visit
www.turtlebeach.com/international-distributors

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. For complete details please visit www.turtlebeach.com/international-distributors . To make a warranty claim in Australia during the Warranty Period, Purchaser should contact the VTB repair centre: Tecworks International Pty Ltd, 13 Distribution Place, Seven Hills NSW 2147, Tel: 1300 074 512